


Installing the Ceiling Mount Adapter

1 Cut mounting hole


Cut a 3 in (76 mm) diameter hole to insert the Ceiling Mount Adapter.



2 Insert Ceiling Mount Adapter


Insert the Ceiling Mount Adapter into the hole and rotate brackets outwards by turning screws clockwise using a Philips screwdriver.

Note: No need to access top of ceiling.



3 Clamp adapter to ceiling


Using a Philips screwdriver, hand-tighten the brackets to clamp the Ceiling Mount Adapter to the ceiling. Do not overtighten.



Instalación del adaptador de montaje en cielo raso

1 Corte un orificio de montaje


Corte un orificio de 76 mm (3 pulg) de diámetro para insertar el adaptador de montaje en cielo raso.



2 Inserte el adaptador de montaje en cielo raso


Inserte el adaptador de montaje en cielo raso en el orificio y gire los soportes hacia afuera apretando los tornillos de las agujas del reloj con un destornillador Philips.

Nota: No se requiere acceso a la parte superior del cielo raso.



3 Fije el adaptador al cielo raso


Utilice un destornillador Phillips para ajustar a mano los soportes y fijar el adaptador al cielo raso. No ajuste demasiado.



Installation de l'adaptateur de montage au plafond

1 Découpe du trou de fixation


Découper un trou d'un diamètre compris entre 76 mm (3 po) pour introduire l'adaptateur de montage au plafond.



2 Introduction de l'adaptateur de montage au plafond


Introduire l'adaptateur de montage au plafond dans le trou prévu à cet effet puis faire tourner les supports vers l'extérieur en agissant sur dans le sens horaire les vis avec un tournevis Philips.

Remarque : il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie haute du plafond.



3 Montage de l'adaptateur au plafond


À l'aide d'un tournevis cruciforme Philips, serrer les supports à la main pour fixer l'adaptateur au plafond. Ne jamais appliquer de serrage excessif.



Instalação do adaptador de instalação no teto

1 Corte o orifício de instalação


Corte um orifício com diâmetro de 76 mm (3 pol) para inserir o adaptador de instalação no teto.



2 Insira o adaptador de instalação no teto

Insira o adaptador de instalação no teto no orifício e gire os suportes para fora girando os parafusos no sentido horário com uma chave Philips.

Nota: Não é necessário acessar a parte superior do teto.



3 Prenda o adaptador no teto

Com uma chave Philips, aperte manualmente os suportes, prendendo o adaptador no teto. Não aperte demais.

